

Masuri de combatere a poluarii apelor subterane - trebuie realizate rapid de la caz la caz prin urmatoarele procedee:

- ✓ Oprirea circulatiei lichide prin canale sau conducte;
- ✓ Colectarea substantelor poluante cu ajutorul materialelor absorbante;
- ✓ Evacuarea, prin puturi de captare amplasate in aval fata de curentul subteran si de zona de infiltrare a poluantului, apei subterane poluate prin pompare;
- ✓ Captarea apei poluata printr-un dren asezat perpendicular pe directia de curgere a apei subterane;
- ✓ Dezafectarea depozitelor;
- ✓ Construirea de ecrane impermeabile din argila pe fundul si taluzul depozitelor;
- ✓ Instituirea zonelor de protectie sanitara;
- ✓ Trnasvazarea substantei nocive in alt mijloc de transport;
- ✓ Anuntarea producerii poluarii la C.L.S.U.-urile din aval;
- ✓ Oprirea alimentarii cu apa din subteran (captari locale sau in sistem centralizat) amplasate pe directia de curgere a apei subterane poluate;
- ✓ Asigurarea conditiilor de aplimentare cu apa a populatiei si a animalelor din alte surse